MBDL4・MBDL5：ダイヤル錠

取扱説明書

このたびは、ダイヤル錠をご購入いただきありがとうございました。正しくお取扱いいただくため、ご使用の前にこの説明書をよくお読みください。またご使用になる方がいつでもご覧になれるように必ず保管してください。

製品形状


<錠本体:MBDL4>


<錠本体:MBDL5>

<六角ナット:27mm>

<波形ワッシャー>

右へ2回→0
左へ1回→6
<開錠番号シール>
※必ず保管してください

<カギ番号シール>

取付方法(下図:MBDL4)　※取外しは取付手順の逆を行ってください


















<取付完了>



1. 錠本体を『開錠状態』してください。
開錠状態で『カンヌキ』を
上図の状態にしてください。
※開錠方法は、下記を参照ください。

2. 錠本体のカンヌキを『1』の
状態にして、
扉の外側から扉の『凹部』と
錠本体の『凸部』を合わせて
扉へ差込んでください。

3. 錠本体のカンヌキを『1』の
状態にして、
波形ワッシャー・六角ナットを
錠本体に差込んでください。

4. 27mm用45° メガネレンチで
六角ナットを締め込んで
錠本体を扉に固定してください。
その後、扉を閉めて錠本体が
正常に作動するか確認して
ください。

5. 錠本体取付後、『カギ番号
シール』を箱内側に貼付て
ください。貼付の際、扉を閉め
投函口カバーを開けて
確認できる位置に貼付て
ください。(上図参照)

ダイヤル錠の操作方法

■ 開錠方法

はじめに親番号を指示方向へ2回転以上回して、目盛りに合わせます。
次に子番号を指示方向へ回して、目盛りに合わせると開錠します。
ツマミを手前に引くと扉が開きます。

> ⚠注意　ダイヤル錠の番号は目盛りの位置に確実に合わせてください。
> 無理に開けると故障の原因になります。

ダイヤル錠の操作例(下図：MBDL4)

- 開錠番号
  親番号：0
  子番号：6 の場合



- 開錠番号シールの表示

右へ2回→0
左へ1回→6

※ 開錠番号シールは
必ず保管してください。
取扱説明書に
貼っておくと便利です。

■ 施錠方法

扉を閉めてダイヤルを子番号と同じ方向へ1回転以上させてください。

> ⚠注意　1回転以上回さない場合、次回、開錠する時
> 子番号を合わせただけで開く場合がございます。

ダイヤル錠の操作例(下図：MBDL4)

大建プラスチックス株式会社
http://www.daikenplastics.co.jp

本　社 / 〒577-0805 大阪府東大阪市宝持４丁目２番２１号
TEL：06-6724-0331(代表) FAX：06-6724-0341
E-mail：osaka@daikenplastics.co.jp
東京支店 / 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町３丁目６番４号 BECビル5F
TEL：03-3877-7415(代表) FAX：03-3877-7537
E-mail：tokyo@daikenplastics.co.jp

A15041602C